


# LEDIST<sup>®</sup> BACK LAMP

## LEDIST バックランプ 取扱説明書

### ◆バルブ交換手順◆

純正のバックランプ電球の位置を確認してください。(車検証入れ等、サービスマニュアルが入っている場合、その手順通りに作業を行い取付け方法が不明な場合は、カー用品専門店やカーディーラーにお問い合わせ下さい)



- ①純正の電源カプラーを外し、電球ソケットが車両に固定されているので回して車両より外します(図-1)
- ②ソケットより純正の電球を外し、LEDIST BACK LAMPを装着します(図2-3)
- ③純正の電源カプラー・電球ソケットを元に戻して作業終了です。  
※点灯直後は非常に熱く、火傷など怪我の要因となります。必ず冷めている状態で作業を行って下さい

### 保証規定

#### ▲必ずお読みください▲

1. 保証の発効  
保証書は、お買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。
2. 保証の内容  
製品が上記保証期間中、正常なご使用状態において、製造上の欠陥による故障が発生した場合には保証規定に従い、無償で修理または製品と同一製品の交換を行います。尚、保証修理により取り外した不具合製品の所有権は、当社に譲渡いただきます。
3. 保証期間  
ご購入日から1年間とします。尚、保証修理による交換または修理した製品も、保証書に基づく保証期間対象となりますが、その保証期間は、保証書の保証期間満了までとします。
4. 保証修理の受け方  
保証修理をお受けになる場合、ご購入いただいた販売店にお持ちいただき、保証書をご提示の上、保証修理をお申しつけください。尚、保証修理に付帯関連して発生する諸費用(販売店までの交通費等)についてはお客様のご負担となります。
5. 保証を適用しない事項  
保証期間内であっても、次の場合は有償修理とかります。  
(1)保証書が本製品に添付されていない場合。  
(2)保証書に必要事項の記入が無かったり字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。  
(3)ご使用上の誤り、改造による故障・損傷の場合。  
(4)地震、台風、水害、落雷等の天災及び火災、事故による故障・損傷の場合。
6. 保証の適応  
保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid in Japan only.
7. 保証の失効  
保証書は、保証期間が満了した時に効力を失うものとします。
8. その他  
保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。