

# LEDIST EZ 取扱説明書

下記注意事項及び製品パッケージ裏面にある注意事項を併せて必ずよく読んだ上でご使用ください。

⚠ 本製品を取付けした際、外した純正バルブは必ず保管しておいてください ⚠

## 製品及び取付けについて 必ずお読みください

- 本製品の取付け作業前に車両の他の電装品が正常に作動しているか、必ずご確認ください。取付け後も同様に必ずご確認ください。
- 本製品を車両に取付けする前にカプラーを接続し、動作確認を必ず行ってください。
- 取付け時における製品の破損に関して、弊社では一切の保障・責任を負いかねます。
- 本製品において、過度な点灯・消灯の繰り返しは故障の原因となります。
- 本製品の取付けはカプラーオンの簡易作業で行えますが、専門の知識・技術を持った技術者が在籍する設備の整った整備工場等での取付けをお勧めします。  
お客様ご自身で取付けされる際は、車両に搭載されている車両取り扱い説明書のバルブ(電球)交換ページを参照したうえで作業を行えますが、万が一、作業ミス等で不具合が発生しましても弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品又は車両に異常・損傷があった場合は直ちに使用・作業を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

## 保証規定

### 1.保証の発効

本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入・捺印することにより有効となります。

### 2.保証の内容

本製品が裏面の保証期間中、正常なご使用状態において、製造上の欠陥による故障が発生した場合には本保証規定に従い、無償で修理または本製品と同一製品の交換を行います。  
尚、保証修理により取り外した不具合製品の所有権は、当社に譲渡いただきます。

### 3.保証期間

ご購入日から1年間とします。尚、保証修理による交換または修理した製品も、本保証書に基づく保証期間対象となりますが、その保証期間は本保証書の保証期間満了までとします。

### 4.保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合ご購入いただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修理をお申しつけください。保証修理に付帯関連して発生する諸費用(販売店等での取付け費用・不具合品返送費用等)についてはお客様のご負担となります。

### 5.保証を適用しない事項

保証期間内であっても、次の場合は有償修理とかります。

- (1)本保証書が本製品に添付されていない場合。
- (2)本保証書に必要な事項の記入が無かったり字句を書き替えられた場合、事実と異なる場合。
- (3)ご使用上の誤り、改造による故障・損傷の場合。
- (4)地震、台風、水害、落雷等の天災及び火災、事故による故障・損傷の場合。

### 6.保証の適応

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid in Japan only.

### 7.保証の失効

本保証書は、保証期間が満了した時に効力を失うものとします。




### 8.その他

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

# LEDIST EZ 取扱説明書

## 本製品内容物の確認

左記内容物が揃っていることを  
取付前に必ず確認して下さい

LEDバルブ本体× 2	
	
保証書兼共通説明書× 1	六角レンチ× 1
 <small>【ご注意】 安心してご利用いただくために 販売元様の捺印・販売日時が記載されている ことをご確認ください。 また紛失しないよう大切に保管して下さい。</small>	



## フォグランプの調整について



出荷時は弊社標準角度に設定しておりますが、調整が必要な場合は以下の図を参考に  
発光面が反射板に合うように調整して下さい。



### フォグランプを正面から見た図

調整不要	調整必要
LED発光面が上下、または 左右にきちんと向いている  	LED発光面が上下、または 左右にきちんと向いておらず 斜めを向いている  



■イモネジをゆるめて発光部を  
回転させて調整して下さい。

■調整後は必ずイモネジを  
しっかりと締めてください。

※発光部は 90 度以上  
回転させないで下さい。  
故障の原因となります。

※発光部を回転させる際、  
LED には絶対に触れないで下さい。